

Technische Daten: Art.-Nr.: 544200

Wandaußenmaß: 300 x 300 cm

Bohlenstärke: 44 mm





Durch Kunden farblich behandelt

Kontrolliert durch:




Achtung: Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße!

3D-Darstellung und Grundriss 544200




Lagerholzplan und Fundamentplan 544200


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig, festgegründete gepflasterte oder betonierte Fläche.
Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.



Fussbodenbretter 544200




























Pfettenplan 544200





















Teileliste 1

544200

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	44x68	3200
002		16	44x135	3200
003		1	44x135	3200
004		1	44x135	3200
005		1	44x135	3200
006		15	44x135	3200
007		1	44x68	3200
008		1	44x68	3200
009		1	44x135	3200
010		1	44x135	1930
011		1	44x135	1930
012		1	44x68	1930
013		4	44x74	960
014		4+4	44x74	945
015		14	44x135	612
016		13	44x135	612
017		23	44x135	468
018		4	44x135	468
FH6		1	94x44	1574
FH4		1	65x44	2980
FH1		4	65x44	2850
FH2		1	65x44	2326
FH5		1	65x44	1935
FH3		1	65x44	1870
GSP1		4	44x94	2571











Teileliste 2

544200

Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
SFT1	 +  SCHIFTER	4+4	44x85	1366	
	DACHBRETTER 	4	113x18		
	FUSSBODENBRETTER 	1	113x18	15+1 singed/ ohne Ecke 11 nurk 45°/ mit Ecke	
	FUSSBODENLEISTE 	✓	18x40	11,0 lfm	
T1-1	TRAUFENBRETTER 120X18 	✓	4	120x18	3670
	Zentralverbindungselement (Dach) 	1	44x44	90	
P9L-1	ECKTÜR- linke Türpfoste 90 	1	90x90	2045	
P9R-1	ECKTÜR- rechte Türpfoste 90 	1	90x90	2045	
DzT 40-1	ECKTÜR- Deckbrett zum Tür 40 	1	18x40	1585	
VK-1	ECKTÜR- Verkleidungsleisten für Vordachelement   	✓	2	58x12	1110
VE1	ECKTÜR- Vordachelement 1435x745 	1			
SH	Schlaghölzer 	3			
ML1	Metallstange 	4	D10	1170	
KL1	Gewindestange M8 	3	M8	2000	
KL2	Gewindestange M8 	3	M8	258	


Teileliste 3

544200


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	Mutter M8 U-Scheibe Ø25		6	M8
	Befestigungsmutter M8		3	M8
NG1	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter Fussbodenbretter		760	
SR01	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		30	
SR03	SCHRAUBEN 3.5x45 Deckbrett, Vordachelement Verkleidungsleisten, Traufenbretter Fenster- und Türeleisten		126	
SR11	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer, Gratsparren Schifter, Wandbalken pos 013, 014, 004 und 008		79	
SR10	SCHRAUBEN 5.0x70 pos 010 und 012 (1. Bohlenreihe neben die Tür) Gratsparren, Schifter		12	
	FENSTER 790x1790 W122-PC		1	
	 <p>L1 18x90 L=1030mm 2x L2 18x90 L=1910mm 4x L3 18x90 L=790mm 2x ✓</p> <p>DIN rechts</p>			
	FENSTER 790x1790 W122-VC		1	
	 <p>L1 18x90 L=1030mm 2x L2 18x90 L=1910mm 4x L3 18x90 L=790mm 2x ✓</p> <p>DIN links</p>			
	TÜR 1425x1955 D202-RC		1	
	 <p>L1 18x90 L=1540mm 1x L2 18x58 L=1540mm 1x L3 18x58 L=1955mm 4x ✓</p> <p>DIN rechts</p> <p>Sees/Innen/Inside Väljas/Aussen/Outside</p>			
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!			

Vordachelement 544200

Step 1: Dachelement an den Wänden verschrauben.
Step 1: Screw canopy element to the wall.




Step 2: Das Deckbrett muss von oben (durch das VD-Element) an das Dachelement verschraubt werden.
Step 2: Fasten cover strip to the canopy element.





Step 3: Die Verkleidungsleisten in die richtige Länge schneiden und unter das VD-Element befestigen.


Step 3: Cut trim strips to size and fasten under the canopy element.




Fenster-Details 544200



Akna tüüp / Fenster typ / Window type - A68
(GH+ / SH)



Tür-Details 544200



Tür-Details 544200

